

BRUKSANVISNING - SUPER FIRE 3 GASBRANDER

BELAGRUK: les de instruksjons aandschtig og maak uzet vertrouwd met het produkt voorafzer het toestel op de preparandierlinn of de gaspatron in de verpakking. Het toestel mag niet worden ontbonden en niet te vegen. Dit oestel mag enkel gebruikte worden met de ROTHENBERGER gaspatronen met een max. druk van 30 mbar. Het is niet toegestaan andere types gaspatronen of propaanclinders op dit toestel te bevestigen.

- VEILIGHEID (Figur 1)**
 - 1 Zorg dat de afsluiter (1) van het toestel goed op hun plaats zitten en in goede staat zijn. Controleer de afsluiter van de gascilinder aansluiting.
 - 2 Zorg voor een toestand met beschadigde of versleten afsluiter van de gascilinder. Het toestel mag niet worden gebruikt met een defecte gascilinder.
 - 3 Hou de trekker ingedrukt en zet de groote vlam in de vlam in met controlerolletje (2). Wanneer u de trekker loslaat, dooft de vlam automatisch.
 - 4 Het toestel mag niet worden gebruikt in andere types gaspatronen of propaanclinders op dit toestel te bevestigen.

- VERBODEN VOOR HET PATROON OF DE CLINDER**
 - 1 Draai de inzeilknop (2) tegen de wijsers in, druk op de trekker (6) om de brander te ontsteken. Het toestel moet eerst voldoende opwarmen om de brander afgekoeld en de geen vlammen in de buurt zijn. Ga naar buiten en zorg ervoor dat er geen mensen rond u staan. Schroef het patroon van de klip af en draai het op de cilinder zachtjes tot en op de O-ring in de klip. Let op dat u het patroon niet scheeft in het toestel schroeft. **Scherf gewoon handvast. Indien u het patroon te sterk aandraait, beschadigt u het toestel.**
 - 2 Maak geen verkeerd gebruik van het toestel als het alleen dienen warmwater het ontworpen werd.
 - 3 Wees voorzichtig met het tostel. Laat het niet vallen.
- VOOR GEBRUIK**
 - 1 Controleer de controleknop (2) dichtgedraaid is volledig met de wijsers mee.
 - 2 Hou het patroon of de cilinder (3) rechtop wanneer u ze op de SUPER Fire 3 aansluit.
 - 3 Plaats de klip op de goede manier bovenop de cilinder of het patroon zoals getoond op fig. 2.
 - 4 Draai de cilinder of de cilinder zachtjes tot en op de O-ring in de klip. Let op dat u het patroon niet scheeft in het toestel schroeft. **Scherf gewoon handvast. Indien u het patroon te sterk aandraait, beschadigt u het toestel.**
 - 5 Klaarmaken van de brander. De brander is uitgerust met een banoftmeting die een snelle aansluiting mogelijk maakt. Druk de brander in de montage van de brander. Draai de cilinder zachtjes tot en op de O-ring naar boven woot. Om de brander terug te zetten, draai u het gewen 90° om de omgekeerde richting. **Let op:** de brander is niet ontworpen om te draaien in de omgekeerde richting. **Let op:** de brander is niet ontworpen om te draaien in de omgekeerde richting. **Let op:** de brander is niet ontworpen om te draaien in de omgekeerde richting.
 - 6 Bij gebruik van het gaspatroon moet de patroonsteun (5) worden gemonteerd om de stalen rooster te verzoorten. De steun kan ook gebruikt worden met de SUPER FIRE 3 op het meubel te gebruiken.
 - 7 Zorg dat de geen gas kan ontvanger. Controleer het toestel alleen binnen gebruiken. Controleer het noot met een brandende vlam, maar gebruik warm zwepwaker dat u aanbrengt op de dichtingen en aansluitingen die het toestel niet ontworpen is. Het is niet toegestaan dat er gas op de plaats een lek is. Indien u niet zeker bent of indien u rook of hoort, steek het toestel niet aan. Schroef het patroon los en neem contact op met de plaatselijke distributeur.

- WERKEN MET HET TOESTEL**
 - 1 Hou de brander uit de buurt van het lichte aan en van ontvlambaar materiaal.

SUPER FIRE 3 - ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con il prodotto prima di applicare la cartuccia o la bombola all'apparecchiatura. Controllare attentamente le avvertenze e le avvertenze di sicurezza prima di usare il prodotto. Conservare in luogo asciutto e sicuro la consenzza. L'apparecchiatura deve essere usata con cartucce o bombole ROTHENBERGER. Potrebbe essere pericoloso cercare di applicare cartucce o bombole di altri produttori. Evitare di usare bombole di altri produttori.

- INFORMAZIONE PER L'USO SICURO (Fig. 1)**
 - 1 Accertarsi della corretta presenza della guarnizione di tenuta (1) e delle sue buone condizioni prima di inserire la cartuccia o la bombola.
 - 2 Non toccare la guarnizione di tenuta o il tappeto di tenuta della guarnizione. Non utilizzare l'apparecchiatura che evidenzii perdite e malfunzionamento.
 - 3 In caso di sostituzione la cartuccia o le bombole sempre in aree sicure, solo all'esterno, lontano da possibili fonti di accensione del gas, quali fiamme vive, luci, piastre, fucchi elettrici e distante da persone.
 - 4 Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente e che la solidità dell'apparecchiatura, questo deve essere eseguito al meglio. Non controllare con la fiamma, ma con acqua e sapone.
 - 5 Evitare di usare il prodotto in presenza di ventilazione per disperdere il gas. Attenzione: il gas liquido utilizzato è più pesante dell'aria e quindi può accumularsi in pozzetti o comunque sotto il livello del terreno.
 - 6 Evitare di usare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. L'apparecchiatura brucia ossigeno e quindi deve essere utilizzata in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria.
 - 8 Usare l'apparecchiatura con cura ed attenzione di essere i altri materiali combustibili.

- UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA**
 - 1 Assicurarsi che la manopola di regolazione e immediatamente dopo l'uso, le parti surriscaldate dell'apparecchiatura.
 - 2 **Conservazione:** usare sempre la cartuccia o la bombola dall'apparecchiatura. Conservare in luogo asciutto e sicuro la consenzza. L'apparecchiatura deve essere usata con cartucce o bombole ROTHENBERGER. Potrebbe essere pericoloso cercare di applicare cartucce o bombole di altri produttori. Evitare di usare bombole di altri produttori.

- MANUTENZIONE PREVENTIVA**
 - 1 Verificare sempre che le guarnizioni di tenuta (1) siano a loro posto e si presentino in buone condizioni. Verificate ogni volta che montate l'apparecchiatura. Sostituire le guarnizioni che si presentano usurate, danneggiate o rotte.
 - 2 In caso di sostituzione la cartuccia o le bombole sempre in aree sicure, solo all'esterno, lontano da possibili fonti di accensione del gas, quali fiamme vive, luci, piastre, fucchi elettrici e distante da persone.
 - 3 Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente e che la solidità dell'apparecchiatura, questo deve essere eseguito al meglio. Non controllare con la fiamma, ma con acqua e sapone.
 - 4 Evitare di usare il prodotto in presenza di ventilazione per disperdere il gas. Attenzione: il gas liquido utilizzato è più pesante dell'aria e quindi può accumularsi in pozzetti o comunque sotto il livello del terreno.
 - 5 Evitare di usare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. L'apparecchiatura brucia ossigeno e quindi deve essere utilizzata in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria.
 - 8 Usare l'apparecchiatura con cura ed attenzione di essere i altri materiali combustibili.

- ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIATURA**
 - 1 Assicurarsi che la manopola di regolazione (2) sia chiusa (avvitata in senso orario).
 - 2 Montare la cartuccia o la bombola in posizione verticale (3) nella fase di montaggio dell'apparecchiatura.
 - 3 Applicare accuratamente l'apparecchiatura sopra la cartuccia o la bombola (vedi figura 2).

- AVVERTENZE**
 - 1 Assicurarsi che la cartuccia o la bombola correttamente e che la solidità dell'apparecchiatura, questo deve essere eseguito al meglio. Non controllare con la fiamma, ma con acqua e sapone.
 - 2 Evitare di usare il prodotto in presenza di ventilazione per disperdere il gas. Attenzione: il gas liquido utilizzato è più pesante dell'aria e quindi può accumularsi in pozzetti o comunque sotto il livello del terreno.
 - 3 Evitare di usare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. L'apparecchiatura brucia ossigeno e quindi deve essere utilizzata in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria. Evitare di usare il prodotto in ambienti con un buon ricambio d'aria.
 - 8 Usare l'apparecchiatura con cura ed attenzione di essere i altri materiali combustibili.

BRUKSANVISNING - SUPER FIRE 3 BLÅSLAMPA

VIKTIGT: Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan gaspatronen eller gasflaskan anslutts. Studera bruksanvisningen regelbundet för att hålla kunnskapen vid live tillräffande gaspatroners funktion och säkerhet. Kontrollera alltid handtaget en bakom säkerhets apparat. Använd alltid ROTHENBERGER gaspatroner eller gasflaskor. Det kan vara farligt att försöka använda denna gaspatron till andra sorter gaspatroner eller gasflaskor.

- RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING (Fig. 1)**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- HANTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Vid byte av de upphettade delarna av gaspatronen under eller stax efter användandet.
 - 2 Förvaring: Skruva av gasbehållare/gasflaskan från gaspatronen då den ej används. Gasbehållare/gasflaskan ska förvaras på en torr sätter plats, där det ej finns några värmekällor i närheten och utom räckhåll för elnät. Förvara aldrig gasbehållare i källare eller andra utrymmen under jord.
 - 3 Misbruka inte gaspatronen eller använd den för andra ändamål än den är avsedd för.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd) innan du ansluter gaspatronen till gasbehållare/gasflaskan (Fig. 2).
 - 2 Håll gasbehållare/gasflaskan (3) i uppnått läge så som skilts ut i avsnittet om tillgång.

- AVVÄRNINGSÅRSÅRS VÅRDSRÅD**
 - 1 Se till att gaspatronens tätning (1) är korrekt placerad och i gott skick innan gasbehållare/gasflaskan anslutas.
 - 2 Använd aldrig en gaspatron som med skadade eller utslutna tätningar, eller hiller en lackände, skadad eller dåligt fungerande gaspatron.
 - 3 Vid byte eller ersättning av gasbehållare/gasflaskan ska detta ske utomhus. Se till att ingen brandfarlig vätska eller gas slipper ut.
 - 4 Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd aldrig ett värmefäste.
 - 5 Om läckage uppstår måste detta förstaktigt åtgärdas och noggrann ventilation ske. Observera speciellt att gas är tyngre än luft och lätt kan ansamlas i diken eller andra lågliggande platser.
 - 6 Låga aldrig för långt säkert - se till att ventilations är god - min. 5 m/17 fot.
 - 7 Använd gaspatroner på säkert avstånd från väggar och andra brännbara föremål.

- MONTERING AV GASAPPARATEN**
 - 1 Se till att reglerattén (2) är helt stängd (ingen avrida maximalt värd

